Wireless Home Security System Maxwell Integration Co., It

User Manual คู่มือการใช้งาน station Co.lld

MAXGUARD 10

คำแนะนำเบื้องต้นก่อนการใช้งาน

 ไม่ควรปิดสวิตซ์ Breaker ไฟฟ้าภายในบ้าน เพราะจะไม่มีไฟจ่ายเข้ากล่องควบคุม ซึ่งเมื่อไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่สำรองหมด กล่องควบคุมจะไม่สามารถเตือนภัยได้

Maxwen

ntegration Co., ltd.

- 2. ควรเปิดระบบเมื่อท่านไม่อยู่บ้านและเข้านอน เพื่อเตือนภัยเมื่อมีผู้บุกรุก
- 3. ควรปิดประตู-หน้าต่างภายในบ้านทุกบาน รวมถึงบานเกร็ด ก่อนเปิดระบบ
- ควรปิด แอร์ พัดลม หรือ เครื่องดูดอากาศ ในบริเวณที่ติดตั้ง เครื่องตรวจจับ การเคลื่อนใหว ก่อนเปิดระบบ
- 5. หลีกเลี่ยงสัตว์เลี้ยงภายในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Detector or PIR)
- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ระบายความร้อน เช่น หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว ขณะเปิดระบบ
- 7. หลีกเลี่ยงฝุ่น ความชื้น จากการตกแต่ง หรือต่อเติมบ้าน
- หลีกเลี่ยงการเก็บรี โมทควบคุมในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น การเก็บไว้ในที่รถที่จอดตาก แดดเป็นเวลานาน
- หลีกเลี่ยงการเปิดฝาอุปกรณ์เครื่องตรวจจับประตูหน้าต่าง หรือ การเคลื่อนไหว ยกเว้นการเปลี่ยนแบตเตอรี่
- 10. ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องตรวจจับอินฟาเรคใกล้เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และในที่แสงส่องถึงตัวเครื่องตรวจจับ
- 11.ควรตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ คือทุกๆ 3 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

สารบัญ certation Co.,ltd.

สารบัญ (Station	Integration หน้า
Maxwoll	
สรุปฟังก์ชั่นการใช้งานของกล่องควบคุม อย่างย่อ	4
คุณสมบัติของระบบสัญญาณกันขโมย	5
รายละเอียดกล่องควบคุมหลัก	6
สถานะกล่องควบคุมหลัก	8
การใช้งานกล่องควบคุมหลัก	9
สั่งงานผ่าน โทรศัพท์	13
การตั้งค่ากล่องควบคุม	CO • 14
การกำหนดรหัสผ่าน	tegration 14
การตั้งค่าเวลาและวันที่	15
การบันทึกเสียง	16
การตั้งค่าเบอร์ โทรศัพท์	18
การตั้งค่าSMS	19
การตั้งค่าความระดับความเข้มของหน้าจอ	20
ตรวจสอบระบบ	20
ออกจากการตั้งค่าระบบ	20
การใช้งานรี โมทควบคุม	21
การใช้งานเครื่องตรวจจับอินฟาเรค PIR	22
การใช้งานเครื่องตรวจจับการบุกรุกทางประตู / หน้าต่าง	24
Appendix: A อธิบายหน้าจอ LCD	25
Appendix: B อธิบายหน้าจอ LCD	26
Appendix: C รายชื่อโซน	27
ตารางรายชื่อโซน CO-Itd-	28
Maxwell Inco	

สรุปฟังก์ชั่นการใช้งานของกล่องควบคุมอย่างย่อ



Maxwor
🖙 ิกดปุ่ม รหัสผ่าน (ค่าเริ่มต้น "1234") > กด 1 (ไฟกระพริบพร้อมเสียงที่ไซเรน 2 ครั้ง)
🖙 ิกดปุ่ม รหัสผ่าน (ค่าเริ่มต้น "1234") > กด 2 (ไม่มีไฟกระพริบ)
🕸 กดปุ่ม รหัสผ่าน (ไฟกระพริบพร้อมเสียงที่ไซเรน 1 ครั้ง)
🕸 กดปุ่ม รหัสผ่าน (ค่าเริ่มต้น "1234") > กด 1 > กด 1 (อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมทำงานจะถูกยกเลิก)
🖙 กดปุ่ม รหัสผ่าน (ค่าเริ่มต้น "1234") > กด 2 > กด 2 (อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมทำงานจะถูกยกเลิก)
 โล้ริกดปุ่มลูกศรขวา 1 ครั้ง ระบบจะบอกสถานะ อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมทำงาน โล้ริกดปุ่มลูกศรซ้าย 1 ครั้ง ระบบจะบอกเหตุการณ์
ล่าสุด ถ้ำต้องการดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นกดปุ่มลูกศรเลื่อน ลง 🕩 หรือ เลื่อนขึ้น 重

Integration Co., Itd.

คุณสมบัติของระบบสัญญาณกันขโมยไร้สาย รุ่น Maxguard 10

O แบ่งการทำงานได้ 20 โซนไร้สาย และ 1 โซนเดินสาย ซึ่งสามารถแบ่งโซนป้องกันได้ O สามารถแบ่งการทำงานเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ AWAY, HOME และ DISARM

AWAY หมายถึง อุปกรณ์ตรวจจับทำงานทุกตัว HOME หมายถึง อุปกรณ์ตรวจจับทำงานเฉพาะบางพื้นที่ตามที่ กำหนดไว้ เช่น การเปิดระบบรักษาความปลอดภัยเฉพาะชั้นล่างของบ้านเพียงอย่างเดียวในตอนกลางคืน DISARM หมายถึง การปิคระบบทั้งหมด

- O สามารถโทรศัพท์ออกหรือส่งSMSเพื่อแจ้งเหตุได้ 6 หมายเลข ตามที่คุณกำหนด
- O ระบบโทรศัพท์เป็นแบบ GSM (SIM CARD)
- O พร้อมระบบบันทึกเสียงแจ้งเหตุด้วยตัวท่านเอง 9 วินาที
- O สามารถโทรสั่งเปิดหรือปิดระบบรักษาความปลอดภัยจากทางโทรศัพท์
- O มีระบบป้องกันการถูกทำลายที่ตัวอุปกรณ์ตรวจจับ สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นทันที หากอุปกรณ์ตรวจจับตัวใดตัวหนึ่งถูกทำลาย
- O มีระบบประหยัดพลังงานที่เครื่องตรวจจับการเคลื่อนใหวอินฟาเรด และเครื่องบุกรุกทางประตู / หน้าต่าง จึงช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวขึ้น
- O มีการแจ้งเตือนที่ LCD บนกล่องควบคุมและเครื่องตรวจจับเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- O เบอร์โทรศัพท์และข้อความเสียงที่ถูกบันทึกจะไม่ถูกลบ หลังจากไฟดับ
- O สามารถกำหนดเครื่องตรวจจับการบุกรุกได้ถึง 20 อุปกรณ์
- O สามารถหน่วงเวลาเข้าบ้านหรือออกจากบ้านได้
- O สามารถเปิดหรือปิดเสียงไซเรน
- O รีโมทควบคุมถูกออกแบบให้ป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ
- Maxwell Integration Co., Itc O เพิ่มรี โมทสูงสุดถึง 8 ตัว

รายละเอียดกล่องควบคุมหลัก

กล่องควบคุมหลัก ใช้ควบคุมการทำงานของระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย ้โดยรับสัญญาณจาก เครื่องตรวจจับการบุกรุก และแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ได้ถึง 6 เลขหมาย พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟ นาน 8-12 ชั่วโมง (ขึ้นกับชนิคของแบตเตอรี่)

ntegration Co., Itd.



1. หน้าจอ LCD

หน้าจอ LCD มี 2 บรรทัด จะแสดงสถานะและข้อความ การทำงานและการโปรแกรมกล่อง ้ควบคุม รวมถึงการแจ้งเตือนสถานการณ์ทำงานที่ผิดปกติและการเตือนภัยผู้บุกรุก

ปุ่มตัวเลข

- з $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
- 7 8 9
 - Ο

ปุ่มกดตัวเลข 0 - 9

3. ลูกศรขึ้น ลง 🗘 และ 🕶

กดปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเลือกคำสั่งการทำงานในการ โปรแกรม กล่องควบคุม

ลูกศรซ้าย ขวา ⊕ีและ →

กดปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา เพื่อเลือกตำแหน่งหรือคำสั่งการทำงานในการโปรแกรม กล่องควบคุม Maxwell Integ

5. Microphone

้ตำแหน่งไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียง

6. LED POWER

ไฟแสดงสถานะ POWER

LED AWAY/ALARM 7.

Maxwell Integration Co., Itd. ้ไฟแสดงสถานะ AWAY MODE และ สถานะ ALARM เมื่อเกิดเหตุต่างๆ

8. LED indicator for Call-out

ใฟแสคงสถานะเมื่อมีการโทรเข้าและโทรออก

9. LED SIM ERROR

้ใฟแสดงสถานะเมื่อ SIM CARD มีปัญหา

10. ปุ่มฉุกเฉิน

กดปุ่มฉุกเฉินนี้ เพื่อให้ไซเรนดังและมีการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขที่บันทึกไว้

กล่องควบคุมสามารถแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คั้งนี้

1. Away : หลังจากเปิคระบบ มีเสียง ปี๊บ... ตามค่าที่ตั้งหน่วงเวลาไว้ หลังจากสิ้นเสียงปี๊บ ระบบจะเริ่มทำงาน และมีการเตือนภัย เมื่อได้รับสัญญาณจากเครื่องตรวจจับการบุกรุก

Integration Co., Itd.

- 2. Home : หลังจากเปิดระบบ ทั้งมีเสียงปี๊บ... ตามค่าที่ตั้งหน่วงเวลาไว้ หลังจากสิ้นเสียงปี๊บ ระบบจะเริ่มทำงาน ้โดยพิจารณาเฉพาะเครื่องตรวจจับในโซนต้องการให้ทำงาน
- 3. Disarm : หลังจากปีคระบบ ระบบจะ ไม่เตือนภัยเมื่อได้รับสัญญาณจากเครื่องตรวจจับ

<u>หมายเหตุ</u>

กล่องควบคุมจะเตือนภัยทันที เมื่อได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากรี โมท กคปุ่มฉุกเฉินที่ กล่องควบคุม หรือมีการ เปิดฝา ทำลายเครื่องตรวจจับ โดยไม่พิจารณาว่าระบบจะอยู่ในสถานะ ้เปิดหรือปิคระบบกล่องควบคุมจะไม่เตือนภัย เมื่อได้รับสัญญาณจากเครื่องตรวจจับในขณะที่ ้กำลังตั้งระบบ หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เครื่องตรวจจับการบุกรุก

การใช้งานกล่องควบคุมหลัก

<u>เปิดระบบ AWAY</u>

1. เปิดระบบให้ทำงานทั้งหมด สถานะ AWAY ที่กล่องควบคุม

หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
12/03/12 08:30 年 Maxwell System ¶	กดปุ่ม รหัสผ่าน (ค่าเริ่มต้น " 1234") > กด 1
1011	มีเสียงหน่วงเวลาให้ท่านออกจากพื้นที่
AWAY	[เสียงปี๊บช้าประมาณ 20 วินาที] [เสียง ปี้บจะเร็วขึ้น 10 วินาที]
Maxwo	(ไฟกระพริบพร้อมเสียงที่ไซเรน 2 ครั้ง)
OPEN	กรณี โซนมีปัญหา เซนเซอร์เปิดค้างอยู่ หรือมีคนอยู่ในพื้นที่
BACK DOOR	อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก(กรุณาตรวจสอบโซนที่ระบบแจ้งเตือน)
	ถ้าต้องการยกเลิกโซนที่ระบบแจ้งเตือนให้กด 1
12/03/12 08:31 AWAY	ระบบทำงานทั้งหมด

Maxwen

Integration Co., Itd.

2. เปิดระบบแบบ AWAY ที่รีโมท

หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
12/03/12 08:30 平 Maxwell System ¶	กดปุ่ม 🖻 ที่รี โมท
Δ₩ΑΥ	มีเสียงหน่วงเวลาให้ท่านออกจากพื้นที่
	[เสียงปีบช้าประมาณ 20 วินาที] [เสียง ปีบจะเร็วขึ้น 10 วินาที]
	(ไฟกระพริบพร้อมเสียงที่ไซเรน 2 ครั้ง)
OPEN BACK DOOR	กรณี โซนมีปัญหา เซนเซอร์เปิคค้างอยู่ หรือมีคนอยู่ในพื้นที อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก(กรุณาตรวจสอบ โซนที่ระบบแจ้งเตือน)
	ถ้าต้องการยกเลิกโซนที่ระบบแจ้งเตือนกดปุ่ม 🖨 ที่รี โมท
12/03/12 08:31 AWAY	ระบบทำงานทั้งหมด
Maxwell	9

<u>เปิดระบบ HOME</u> 1. ^{เลิเ}

<u>เปิดระบบ HOME</u> 1 เปิดระบบให้ทำงานบา)td เงส่วน สถานะ HOME ที่กล่องอาบอน
หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสังงาน
12/03/12 08:30 F Maxwell System	กดปุ่ม รหัสผ่าน (ค่าเริ่มต้น "1234") > กด 2
HOME	มีเสียงหน่วงเวลาให้ท่านออกจากพื้นที่ [เสียงปี๊บช้าประมาณ 20 วินาที] [เสียง ปี๋บจะเร็วขึ้น 10 วินาที]
OPEN BACK DOOR	กรณี โซนมีปัญหา เซนเซอร์เปิดค้างอยู่ หรือมีคนอยู่ในพื้นที่ อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก(กรุณาตรวจสอบ โซนที่ระบบแจ้งเตือน) ถ้าต้องการยกเลิก โซนที่ระบบแจ้งเตือนให้กด 2
12/03/12 08:31 HOME	ระบบทำงานบางส่วน

เปิดระบบแบบ HOME ที่รีโมท

หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
12/03/12 08:30 4 Maxwell System	กดปุ่ม 🖻 ที่รี โมท
HOME	มีเสียงหน่วงเวลาให้ท่านออกจากพื้นที่ จะมีเสียงปี๊บช้าประมาณ 20 วินาที จากนั้นจะมีเสียง ปี๋บจะเร็วขึ้น 10 วินาที
OPEN BACK DOOR	กรณีโซนมีปัญหา เซนเซอร์เปิดก้างอยู่ หรือมีคนอยู่ในพื้นที่ อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก(กรุณาตรวจสอบโซนที่ระบบแจ้งเตือน) ถ้าต้องการยกเลิกโซนที่ระบบแจ้งเตือนกดป่ม 🍙 ที่รีโมท
12/03/12 08:31 HOME	ระบบทำงานบางส่วน
	10

<u>ปิดระบบ</u> egration Co.,ltd. egration Co., ltd. 1. ปิดระบบทั้งแบบ AWAY และ HOME หรือหยุดการแจ้งเตือน ที่กล่องควบคุม

หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
12/03/12 08:35 AWAY	ที่หน้าจอ AWAY หรือ HOME กดปุ่ม รหัสผ่าน (ก่าเริ่มต้น " 1234")
12/03/12 08:35 HOME	(กรณีเปิดระบบแบบ AWAY และหลังจากนั้นได้ทำการปิดระบบ ไฟจะกระพริบพร้อมเสียงที่ไซเรน 1 ครั้ง)
12/03/12 08:35 SYSTEM DISARMED	ระบบถูกยกเลิก
12/03/12 08:35 Maxwell System	ระบบเข้าสู่หน้าปกติ ที่ปิดระบบ

2. ปิดระบบทั้งแบบ AWAY และ HOME หรือหยุดการแจ้งเตือน ที่รีโมท

หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน	
12/03/12 08:35 AWAY	กดปุ่มกุญแจที่ไม่ได้ล็อค (ปุ่มแรกบนสุด) ของรี โมท 🖻	
12/03/12 08:35 HOME	(กรณีเปิคระบบแบบ AWAY และหลังจากนั้นได้ทำการปิคระบบ ไฟจะกระพริบพร้อมเสียงที่ไซเรน 1 ครั้ง)	
12/03/12 08:35 SYSTEM DISARMED	ระบบถูกยกเลิก	
12/03/12 08:35 年 Maxwell System ¶	ระบบเข้าสู่หน้าปกติ ที่ปิดระบบ	
Maxwell Integration Co., Itd.		

<u>aniau</u>

Max	<u>ฉุกเฉิน</u> 1. การเตือนภัยฉุกเฉิน ใช้	ปุ่มฉุกเฉินที่กล่องควบคุม
Tre	หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
	12/03/12 08:40 Maxwell System	กคที่ นุ่มฉุกเฉิน
	PANIC ALARM MAIN CONSOLE	มีเสียงแจ้งเตือน ฉุกเฉิน ที่กล่องควบคุมหลัก ไซเรนทำงาน และ ระบบโทรแจ้งเหตุ

2. ใช้ปุ่มฉุกเฉินที่รีโมทตัวที่ 1

หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
12/03/12 08:40 年 Maxwell System ¶	กดปุ่ม PANIC ที่รีโมท
PANIC ALARM USER1	มีเสียงแจ้งเตือน ผู้ใช้งานที่ 1 ฉุกเฉิน มีสัญญาณเตือน ไซเรนทำงาน และระบบโทรแจ้งเหตุ

<u>ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง</u>

หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
12/03/12 08:45 4 Maxwell System	ที่สถานะปิคระบบ กคปุ่มถูกศรซ้าย 🗲 เหตุการณ์สุดท้ายจะแสดงที่หน้าจอ LCD พร้อมเวลาและวันที่
001 12/03 08:40 BURGLARY ALARM	กดปุ่ม OK เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ZONE05 BACK DOOR	Image: Mage: M
12/03/12 08:45 年 Maxwell System	กดปุ่ม * เพื่อกลับสู่หน้าปกติ

<u>หมายเหตุ</u> คำอธิบายข้อความเหตุการณ์ สามารถอ้างอิงได้จาก ด้านหลังคู่มือ Appendix: A ongf. Maxwell Integrati

<u>การสั่งงานกล่องควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ (หรือเบอร์บ้าน)</u> Maxwell Inte

<u>การโทรศัพท์เข้าสู่ระบบเพื่อสั่งงาน</u>

- 1. เมื่อระบบรับสาย ระบบจะพูดว่า " ใส่รหัสผ่าน"
- 2. หลังสิ้นเสียง ให้ใส่รหัสผ่าน (จะได้ยินเสียง นิ้งน่อง)
- 3. กคสั่งงานตามคำสั่งต่างๆ
 - O กด * 0 3 # # เพื่อเปิดระบบ AWAY (จะได้ยินเสียง นิ้งน่อง)
 - O กด * 0 4 # # เพื่อเปิคระบบ HOME (จะได้ยินเสียง นิ้งน่อง)
 - O กด * 0 5 # # เพื่อปิดระบบ DISARM (จะได้ยินเสียง นิ้งน่อง)
- 🔍 O กด * 0 8 # # เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่น การสนทนาระหว่างโทรศัพท์กับกล่องควบคุม มี ระยะเวลา 2 นาที จากนั้นกล่องควบคุมจะตัดสัญญาณ โทรศัพท์ ระหว่างการสนทนา ท่านสามารถวางสายเพื่อจบการทำงาน
 - O กด * 0 0 # # เพื่อวางสาย

<u>เมื่อระบบโทรฯแจ้งเหตุเข้ามือถือ</u>

- 1. รับสาย
- ระบบแจ้งเตือนภัย (ตัวอย่าง มีผู้บุกรุก หรือ เตือนภัยฉุกเฉิน)
- 3. ระบบแจ้งเสียงที่บันทึกไว้ (ตัวอย่าง บ้านเลขที่ 123 หมู่บ้านสวนสวย ถนนรามคำแหง)
- 4. กด 0 หลังจากที่ท่านได้ฟังเสียงที่บันทึกและเสียงเตือนภัยจบ อย่างน้อย 1 รอบ เพื่อ รับทราบการแจ้งเหตุ และให้ระบบโทรเบอร์ถัดไป

<u>หมายเหตุ</u> ถ้าท่านไม่ได้กด 0 เพื่อรับทราบ ระบบจะโทรเบอร์ถัดไปจนครบทุกเบอร์ที่ได้ตั้งไว้ จากนั้นระบบจะ โทรหาเบอร์ที่ยังไม่ได้กด 0 เพื่อรับทราบอีก รวมทั้งสิ้น 3 รอบ

Maxwell Integration Co., Itd.

การตั้งค่าที่กล่องควบคุม Program

Maxwel 1. กำหนดรหัสผ่าน USER CODE

หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
12/03/12 08:30 年 Maxwell System	กดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่า
ENTER MASTERCODE	ใส่รหัสผ่าน USER CODE 4 หลัก(ค่าเริ่มต้น "1234")
→CONTROL CONSOLE SET DATE & TIME	กดปุ่ม OK ที่ CONTROL CONSOLE
SET CODE? OK ^ v *:EXIT	กดปุ่ม OK เพื่อตั้งก่า
USER1 CODE? OK *:EXIT	กดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่า
NEW USER CODE1 1234	กดปุ่มใส่รหัสผ่าน 4 หลัก แล้วกดปุ่ม OK กดปุ่มเลื่อนลง 🕶 เพื่อกำหนดรหัสผ่าน
a Integra	USER2,USER3,USER4 กคคอกจัน [*] เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า

Integration Co., Itd.

<u>หมายเหตุ</u>

- 1. เมื่อเข้าโหมดโปรแกรมระบบ ระบบจะกลับไปโหมดปกติอัตโนมัติเมื่อไม่มีการกด ปุ่มใช้งานโปรแกรมระบบภายใน 2 นาที
- 2. เมื่อต้องการเข้าจัดการโปรแกรมระบบ หากใส่รหัสผ่านผิด 3 ครั้ง เครื่องจะทำการ ล็อคโปรแกรมเป็นเวลา 3 นาที และจะกลับไปโหมคปกติอัตโนมัติ และแจ้ง เหตุการณ์ว่าใส่รหัสผ่านผิดพลาด(Wrong Password) Maxwell Integration

jon Co.,ltd. 2. <u>SET DATE & TIME การตั้งค่าเวลาและวันที่</u>



หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
12/03/12 08:30 年 Maxwell System	กดปุ่ม OK เพื่อตั้งก่า
ENTER MASTERCODE	ใส่รหัสผ่าน USER CODE 4 หลัก(ค่าเริ่มต้น "1234")
CONTROL CONSOLE → SET DATE & TIME	เลือกหัวข้อ SET DATE & TIME โดยใช้ลูกศรเลื่อนลง กดปุ่ม OK เพื่อเลือก
SET DATE & TIME ? OK ^ v *:EXIT	กดปุ่ม OK เพื่อเปลี่ยนเวลาและวันที่
DD/MM/YY HH:MM 12/03/12 0 8 :40	ใส่วันที่และเวลา โคยเริ่มจาก วัน เคือน ปี ชั่วโมง นาที กคปุ่ม OK เพื่อยืนยัน กค * เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

3. RECORD MESSAGE การบันทึกเสียง



b. USERNAME 1 บันทึกเสียงชื่อรี โมท ตัวที่ 1 เลื่อนลูกศรลง จนหน้าจอแสดง USER NAME 1 แล้วใช้วิธีเดียวกับ (4.1)

c. USERNAME 2 บันทึกเสียงชื่อรี โมท ตัวที่ 2 เลื่อนลูกศรลง จนหน้าจอแสดง USER NAME 2 แล้วใช้วิธีเดียวกับ (4.1)

d. USERNAME 3 บันทึกเสียงชื่อรี โมท ตัวที่ 3 เลื่อนลูกศรลง จนหน้าจอแสดง USER NAME 3 แล้วใช้วิธีเดียวกับ (4.1)

e. USERNAME 4 บันทึกเสียงชื่อรี โมท ตัวที่ 4 เลื่อนลูกศรลง จนหน้าจอแสดง USER NAME 4 แล้วใช้วิธีเดียวกับ (4.1)

f. USERNAME 5 บันทึกเสียงชื่อรีโมท ตัวที่ 5
 เลื่อนลูกศรลง จนหน้าจอแสดง USER NAME 5 แล้วใช้วิธีเดียวกับ (4.1)
 g. USERNAME 4 *** *** ****

g. USERNAME 6 บันทึกเสียงชื่อรี โมท ตัวที่ 6 เลื่อนลูกศรลง จนหน้าจอแสดง USER NAME 1 แล้วใช้วิธีเดียวกับ (4.1)

h. USERNAME 7 บันทึกเสียงชื่อรี โมท ตัวที่ 7 เลื่อนลูกศรลง จนหน้าจอแสดง USER NAME 1 แล้วใช้วิธีเดียวกับ (4.1)

i. USERNAME 8 บันทึกเสียงชื่อรีโมท ตัวที่ 8 เลื่อนลูกศรลง จนหน้าจอแสดง USER NAME 1 แล้วใช้วิธีเดียวกับ (4.1)

jon Co., ltd.



หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
12/03/12 08:30 4 Maxwell System	กดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่า
ENTER MASTERCODE	ใส่รหัสผ่าน USER CODE 4 หลัก(ค่าเริ่มต้น "1234")
SET PHONE NUMBER OK ^ v *:EXIT	เลื่อนลูกศรลงจนหน้าจอแสดง SET PHONE NUMBER กดปุ่ม OK
SET PHONE NO.1 OK ^ v *:EXIT	เลื่อนลูกศรลงจนหน้าจอแสดง SET PHONE NO.1 กด OK
SET PHONE NO.1 081xxxxxx	ใส่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วกคปุ่ม OK

เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า <u>หมายเหต</u>ุ: กด *)

Maxwell Integration Co., ltd.

4.2 SET PHONE NO.2 ตั้งหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ 2 ทำเหมือนเบอร์ที่ 1 4.3 SET PHONE NO 3 สั้งหมาย จิการ์ 4.3 SET PHONE NO.3 ตั้งหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ 3 ทำเหมือนเบอร์ที่ 1 4.4 SET PHONE NO.4 ตั้งหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ 4 ทำเหมือนเบอร์ที่ 1 4.5 SET PHONE NO.5 ตั้งหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ 5 ทำเหมือนเบอร์ที่ 1 4.6 SET PHONE NO.6 ตั้งหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ 6 ทำเหมือนเบอร์ที่ 1

5. SET SMS Messages ตั้งค่าหมายเลขที่ต้องการแจ้งเตือนแบบSMS



หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน			
→SET SMS MESSAGE SET LCD CONTRAS	กด OK เพื่อตั้งก่า SMS MESSAGE			
SET SMS MESSAGE OK ^ v *:EXIT	กค OK			
TELEPHONE # 1 SMS OK ^ v *:EXIT	กดปุ่มเลื่อนขึ้น 🗘 ลง 🗼 เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด OK			
TELEPHONE # 1 SMS SMS 0 VOICE	กดปุ่มซ้าย 🔶 เพื่อเลือกแบบ SMS			
	กดปุ่มขวา 🗘 เพื่อเลือกแบบ VOICE			
	กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน กด * เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ			
well Integration Co., Ita.				
	19			

6. SET LCD CONTRAST การตั้งค่าความเข้มของหน้าจอ

หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
SET SMS MESSAGE →SET LCD CONTRAS	กด OK เพื่อตั้งก่า LCD CONTRAST
SET LCD CONTRAS	กดปุ่มซ้าย 🔶 เพื่อลดระดับความเข้ม กดปุ่มขวา 🗭 เพื่อเพิ่มระดับความเข้ม
	กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน กด * เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ 🛝 👌

7. PROCEED TESTING การทดสอบระบบ

หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน
→PROCEED TESTING EXIT SET MODE	กด OK เพื่อตั้งค่า PROCEED TESTING
1.INPUT 2.OUTPUT 3.GSM 4.LCD	กค 1 เพื่อตรวจสอบ SENSOR กค 2 เพื่อตรวจสอบ OUTPUT กค 3 เพื่อตรวจสอบ GSM กค 4 เพื่อตรวจสอบหน้าจอ LCD กค * เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

กด * เพอกลบสูหน้าจอปกต				
8. EXIT SET MODE ออกจากการตั้งค่าระบบ				
หน้าจอ LCD	คำอธิบายและการสั่งงาน			
PROCEED TESTING →EXIT SET MODE	กด OK ที่ EXIT SET MODE เพื่อออกจากการตั้งค่าระบบ			

<u>การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่กล่องควบคุม</u>

ntegration Co., Itd. แบตเตอรี่สำรองในกล่องควบคุมมีประสิทธิภาพค้อยลงหลังจากผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน ขั้นตอนการเปลี่ยนมีดังนี้

ขันนี้อตด้านใต้กล่องควบคุม 2 ตัว แล้วเลื่อนฝาด้านหน้าลง เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ แล้วขันน็อตยึด จากนั้นใส่ปลั๊กแบตเตอรี่กลับที่เดิม <u>หมายเหตุ</u> ควรใช้แบตเตอรี่ Ni-MH 1.2V แบบชาร์จไฟได้ จำนวน 6 ก้อน

<u>การใช้งานรีโมทควบคุม (X-954)</u>

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบขนาคพกพาสะควก ใช้ในการเปิด/ปิด ระบบสัญญาณ กันขโมย และมีปุ่มฉุกเฉิน ซึ่งมีรัศมีการทำงานมากกว่า 100เมตร (ในที่โล่ง)



1. เปิดระบบสัญญาณกันขโมย

AWAY หมายถึง การเปิดระบบเมื่อไม่อยู่บ้าน และอุปกรณ์ตรวจจับทำงานทุกตัว **HOME** หมายถึง การเปิดระบบเมื่ออยู่บ้าน และอุปกรณ์ตรวจจับทำงาน เฉพาะบาง พื้นที่ ้ตามที่ กำหนดไว้ เช่น การเปิดระบบเฉพาะชั้นล่างของบ้าน เพียงอย่างเดียวในตอนกลางคืน

2. ปิดระบบสัญญาณกันขโมย หรือ เคลียร์ระบบเมื่อมีการแจ้งเตือน

<u>OFF</u> หมายถึง ปิดระบบสัญญาณกันขโมยทันที Maxwell Integr

3. ฉุกเฉิน (ปุ่มขอความช่วยเหลือ)

ration Co., ltd. PANIC ระบบจะทำงานทันที่โดยส่งเสียงไซเรนและโทรศัพท์แจ้งเหตุ เมื่อกดปุ่มนี้ที่รีโมท <u>หมายเหตุ</u> : รีโมทควบคุมได้ถูกออกแบบ เพื่อป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นควรกดปุ่มนี้ ้ค้างไว้ 3 วินาที แล้วไฟจะติคงณะส่งสัญญาณ

<u>การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทควบคุม</u>

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะการทำงานของรี โมทควบคุมสั้นลง หรือ ไฟ LED สีเขียวติด โดย ใช้เหรียญหมุนที่ฝาครอบหลัง แล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3V <u>CR2032</u> (ใส่ขั้วบวกลบให้ถูกต้อง) การใช้งานเค<u>รื่องตรวจจับอินฟาเรด PIR (X-957)</u>

เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งทำงานสัมพันธ์กับอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ เมื่อมีผู้บุกรุก เข้ามาในรัศมีการตรวจจับ สัญญาณจะถูกส่งไปยังกล่องควบคุม เพื่อเตือนการบุกรุก

<u>การตรวจสอบระยะการตรวจจับอินฟาเรด WALK TEST</u>

เข้าสู่เมนู 1.INPUT ใน PROCEED TEST ในหัวข้อ การตั้งค่าที่กล่องควบคุมเปิดฝาหน้าของ ้อุปกรณ์ตรวจจับ แล้วใส่คืน จากนั้นให้เดินผ่านเพื่อตรวจสอบระยะการส่งสัญญาณ (ที่กล่อง ควบคุมจะมีเสียงตอบรับ) หรือการตรวจจับอินฟาเรด (จะมีไฟแดงติด)

<u>การประหยัดพลังงาน (POWER SAVE MODE)</u>

เครื่องตรวจจับอินฟาเรคมีการทำงานที่ประหยัดพลังงาน เมื่อท่านอยู่ในบ้าน และปิคระบบ ถ้ำมีการจับสัญญาณได้ 3 ครั้ง ใน 3 นาที อุปกรณ์ตรวจจับจะไม่มีไฟติดและไม่ส่งสัญญาณไป ที่กล่องควบคุมเป็นเวลา 30 วินาที เมื่อเข้าสู่สถานะนี้แล้ว ทุกครั้งที่มีการจับสัญญาณเพิ่มได้ เวลาจะถูกเพิ่มครั้งละ 30 วินาที โดยรวมกันแล้ว ไม่เกิน 5 นาที หลังจากนั้นจะทำงานตามปกติ

<u>การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องตรวจจับอินฟาเรด</u>

้ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อ ไฟ LED สีเขียวติดกระพริบ หรือมีการแจ้งเตือนที่กล่องควบคุม โดย ใช้ไขควงขันน็อต เพื่อเปิดฝา แล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3V <u>CR123A</u> (ใส่ขั้วบวกลบให้ถูกต้อง) Maxwell Integration

<u>หมายเหต</u>ุ หลังจากใส่แบตเตอรี่ใหม่ 40 วินาที เครื่องตรวจจับจะมีไฟกระพริบ (แคงสลับเขียว)

เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นโดยยังไม่เริ่มทำงาน



ไฟ LED ที่อุปกรณ์ตรวจจับอินฟาเรด <u>สีเขียว</u> ติดกระพริบช้าๆ แบตเตอรื่อ่อน ติดกระพริบเร็วๆ แบตเตอรี่หมด <u>สีแคง</u> ติด เมื่อส่งข้อมูลไปที่กล่อง

<u>การตั้งค่าจำนวนก้าว Pulse (ตำแหน่งที่ 1-2)</u> อุปกรณ์จะนับจำนวนสัญญาณที่ตรวจจับได้ สามารถปรับได้ที่ระดับ 1-4

นับสัญญาณที่จับได้	2	2	3	4
DIP Switch Key 1-2	OFF-OFF	ON-OFF	OFF-ON	ON-ON

<u>ตั้งค่าความไวเซ็นเซอร์ Sensitivity (ตำแหน่งที่ 3-4)</u> ความไวในการตรวจจับสัญญาณ <u>หมายเหตุ</u> ข้อมูลการปรับค่าอยู่ที่ตัวอุปกรณ์

າ໙	ค่าความไวเซ็นเซอร์	High	Standard	Medium	Low
ยู่ที่ตัวอุปกรณ์	DIP Switch Key 3-4	OFF-OFF	ON-OFF	OFF-ON	ON-ON
ration Co.	Itd.			0.)	Itd.

<u>ความสูงที่ติดอุปกรณ์และระยะการตรวจจับ</u>



Waxwell Integration Co., Itd 10-12 M

<u>รัศมีการตรวจจับ</u>



<u>การใช้งานเครื่องตรวจจับการบุกรุกทางประตู / หน้าต่าง (X-951)</u>

้เครื่องตรวจจับการถูกบุกรุก หรือการงัดแงะทางประตู / หน้าต่าง โดยใช้หลักการทำงาน ที่ แม่นยำของสวิตช์แม่เหล็ก ถ้าประตู / หน้าต่างถูกเปิดเกิน 2.5 เซ็นติเมตร หรือฝาครอบถูก เปิดออก (รวมถึงการทำลาย) เครื่องตรวจจับจะส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุม เพื่อแจ้งเตือน การบุกรุก พร้อมระบบการตรวจสอบแบตเตอรี่อ่อน และส่งสัญญาณ ไปยังกล่องควบคุม ในรัศมีการทำงานที่มากกว่า 100 เมตร ในที่โล่ง

<u>การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องตรวจการบุกรุกทางประตู / หน้าต่าง</u>

Il Integration Co., ltd. ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อ ไฟ LED สีเขียวติดกระพริบ หรือมีการแจ้งเตือนที่กล่องควบคุม โดยใช้ไขควงขันน็อต เพื่อเปิคฝา แล้วเปลี่ยนลิเทียมแบตเตอรี่ 3V <u>CR2</u> (ใส่ขั้วบวกลบให้ถูกต้อง)



Appendix: A อธิบายหน้าจอ LCD

001 DD/MM HH:MM	ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุก มีเวลาและวันที่บอก
001 DD/MM HH:MM PANIC ALARM	ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน มีเวลาและวันที่บอก
001 DD/MM HH:MM TAMPER ALARM	อุปกรณ์ถูกเปิดฝา
001 DD/MM HH:MM LOW BAT POWER	 แบตเตอรี่อ่อน
001 DD/MM HH:MM STATUS REPORT NG	การรายงานสถานะขัดข้อง
001 DD/MM HH:MM STATUS REPORT OK	การรายงานสถานะปกติ
001 DD/MM HH:MM AC FAIL	ไฟไม่เข้ากล่องควบคุม
001 DD/MM HH:MM AC RESTORE	^ไ ฟเข้ากล่องควบคุมปกติ
001 DD/MM HH:MM PROGRAM MODE IN	เข้าสู่สถานะการ โปรแกรมกล่องควบคุม
001 DD/MM HH:MM AWAY MODE ARMED	เปิดระบบแบบ AWAY ทำงานทั้งหมด
001 DD/MM HH:MM HOME MODE ARMED	เปิดระบบแบบ HOME ทำงานบางส่วน
001 DD/MM HH:MM SYSTEM DISARMED	ปิดระบบกันขโมย

Appendix: B อธิบายหน้าจอ LCD

กว่ามหมายสถานะการทำงาน ที่หน้าจอ LCD

Appendix: B อธิบายข ความหมายสถานะการทำงาน ที่	<u>หน้าจอ LCD</u> หน้าจอ LCD
DD/MM/YY HH:MM 4	ระบบไม่พร้อมทำงาน ไม่มีตัวอักษรชื่อระบบ กดปุ่มขวา → ค้าง ระบบจะแจ้งทางหน้าจอและเสียง ว่ามี ปัญญาจุดไหนบ้าง
Z01 BURGLARY FRONT DOOR	แจ้งเตือนผู้บุกรุกที่โซน 1 FRONT DOOR ประตูหน้า
CONSOLE TAMPER ALARM	อุปกรณ์ถูกเปิดฝาที่กล่องควบคุม
Z01 TAMPER FRONT DOOR	แจ้งเตือนอุปกรณ์ถูกเปิดฝาที่โซน 1 FRONT DOOR ประตูหน้า
Z01 DOOR OPEN LIVING ROOM	แจ้งเตือนประตูเปิดอยู่ ที่ LIVING ROOM ห้องนั่งเล่น
PANIC ALARM USER 1	แจ้งเตือนฉุกเฉินที่รี โมทตัวที่ 1
PANIC ALARM CONTROL PANEL	แจ้งเตือนฉุกเฉินที่กล่องควบคุม
AC FAIL CONTROL PANEL	ใฟไม่เข้ากล่องควบคุม
AC RESTORE CONTROL PANEL	ใฟเข้ากล่องควบคุมปกติ

NIC

Appendix: C รายชื่อโซน

เลขที่โซน	ชื่อโซน (ที่หน้าจอ LCD)	คำแปลชื่อโซน (กล่องพูดไทย)
ZONE NAME 1	FRONT DOOR	ประตูหน้า
ZONE NAME 2	GARAGE	โรงรถ
ZONE NAME 3	ENTRANCE	ทางเข้า
ZONE NAME 4	TV ROOM	ห้องทีวี
ZONE NAME 5	CHILD ROOM	ห้องนอนเด็ก
ZONE NAME 6	OFFICE	ห้องทำงาน
ZONE NAME 7	DINING ROOM	ห้องรับประทานอาหาร
ZONE NAME 8	KITCHEN	ห้องครัว
ZONE NAME 9	GUEST ROOM	ห้องรับรอง
ZONE NAME 10	BATHROOM1	ห้องน้ำ 1
ZONE NAME 11	BATHROOM2	ห้องน้ำ 2
ZONE NAME 12	MASTER BEDROOM	ห้องนอนใหญ่
ZONE NAME 13	BEDROOM1	ห้องนอน 1
ZONE NAME 14	BEDROOM2	ห้องนอน 2
ZONE NAME 15	BEDROOM3	ห้องนอน 3
ZONE NAME 16	LIVING ROOM	ห้องนั้งเล่น
ZONE NAME 17	STORE ROOM	ห้องเก็บของ
ZONE NAME 18	HALL	ห้องโถง
ZONE NAME 19	UTILITY ROOM	ห้องใช้งานทั่วไป

<u>ตารางรายชื่อโซน</u>

	<u>ตารางร</u>	ายชื่อ	<u>)โซน</u>			
	Channel	โซน	ชื่อโซน	Channel	โซน	ชื่อโซน
		1			11	
		2			12	
		3	Itd.		13	
		4	ation Co.		14	
		5	tegrau		15	1.d
Ţ	Jaxwe	6			16	Co.,Itu.
		7		11 1	17	ration
		8	Ma	swell 1	18	
		9	Mrs		19	
		10			20	



บริษัท แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชั่น จำกัด

615 อาคารจิตต์อุทัย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเทพฯ 10240

โทร 0-2374-4060 (อัตโนมัติ 10 กู่สาย) โทรสาร 0-2732-0999

e-mail: support@maxwell.co.th Maxwell Inte